

Aufkleber anbringen – Art.-Nr. 53406610



- Klebeuntergrund gründlich reinigen
- Gereinigte Oberfläche trocknen lassen
- Oberfläche vor Anbringung noch einmal auf Verschmutzungen untersuchen
- Aufkleber bei Temperatur zwischen 15°C und 25°C anbringen
- Direkte Sonneneinstrahlung und starken Wind vermeiden
- Nicht in staubiger Umgebung verkleben
- Kleine Luftblasen mit einer Nadel vorsichtig aufstechen und ausstreichen