

Handfunkgerät DP2400e

Motorola 12,5 kHz - Tastenbelegung

Tastenbelegung

Drehschalter Mitte

- 1 bis 4 = DLRG-Kanal 1 bis 4 (analog)
- 5 bis 12 = DLRG-Kanal 5 bis 12 (digital)
- 13 bis 16 = DLRG-Kanal 13 bis 16 (digital ERDM-Repeater)

Ein/Aus – Lautstärke

LED

- grün = senden
- grün blinkend = empfangen
- gelb = Akku halbvoll / Einzelruf
- gelb blinkend = Warten auf Quittung Anrufton
- rot blinkend = Akku fast leer / Empfang Notruf (digital)


Sprechtaste PTT

Seitentaste 1

unbelegt

Seitentaste 2

Lang drücken: Anruf Betriebsstelle (Dispatcher)



Wir empfehlen...

alle Kontakte und Federn mit Sprühvaseline regelmäßig zu pflegen und nach dem Einsatz immer gründlich mit Süßwasser zu spülen.

So vermeidet ihr Korrosion.

Sendezeitbegrenzung

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen.