

Größentabelle: Einsatzhose Herren - 29510021

Normalgrößen	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	Toleranz:
Jeansgröße	32/30	33/31	35/31	37/32	38/32	41/33	42/33	44/33	46/34	48/34	50/34	
Bundweite gedehnt	81	85	89	93	97	103	107	111	117	123	127	+/- 2 cm
Gesäßweite	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	135	+/- 2 cm
Schrittlänge	76	78	80	81	82	83	84	85	86	86	86	+/- 1 cm
Seitenlänge mit Bund	101	104	106	108	110	112	114	116	118	119	120	+/- 1 cm
Saumweite	41	41	41	43	43	45	45	45	47	47	47	+/- 1 cm
Rv-Länge-Schlitz	12	14	14	14	16	18	18	20	20	22	24	

Langgrößen	90	94	98	102	106	110	Toleranz:
Jeansgröße	32/32	33/33	35/33	37/34	38/34	41/35	
Bundweite gedehnt	81	85	89	93	97	103	+/- 2 cm
Gesäßweite	94	98	102	106	110	114	+/- 2 cm
Schrittlänge	81	83	85	86	87	88	+/- 1 cm
Seitenlänge mit Bund	108	111	113	115	117	119	+/- 1 cm
Saumweite	41	41	41	43	43	45	+/- 1 cm
Rv-Länge-Schlitz	14	16	16	16	18	20	

Untersetzte Größen	24	25	26	27	28	Toleranz:
Jeansgröße	37/30	38/31	41/31	42/31	44/32	
Bundweite gedehnt	93	97	103	107	111	+/- 2 cm
Gesäßweite	106	110	114	118	122	+/- 2 cm
Schrittlänge	77	78	79	80	81	+/- 1 cm
Seitenlänge mit Bund	103	105	107	109	111	+/- 1 cm
Saumweite	43	43	45	45	45	+/- 1 cm
Rv-Länge-Schlitz	14	14	16	18	18	